

INSTRUKCJA OBSŁUGI – LICZNIK ROWEROWY LCD XJ4359

Model:

XJ4359

Typ ekranu: LCD z podświetleniem

Zasilanie: 1× bateria CR2032

Funkcje: 25 trybów pomiaru i danych jazdy

1. Zawartość zestawu

- Licznik rowerowy LCD
- Czujnik prędkości z przewodem
- Magnes na szprychę
- Uchwyt na kierownicę + gumki
- Bateria CR2032
- Instrukcja obsługi

2. Funkcje główne (25 trybów)

- ✓ Aktualna prędkość (SPD)
- ✓ Maksymalna i średnia prędkość
- ✓ Dystans dzienny i całkowity
- ✓ Czas jazdy i zegar
- ✓ Stoper
- ✓ Porównanie prędkości
- ✓ Auto start/stop
- ✓ Temperatura
- ✓ Kalorie
- ✓ Podświetlenie nocne
- ✓ Wodoodporność IPX4

3. Montaż urządzenia

1. Zamontuj uchwyt na kierownicy.
2. Włóż licznik.
3. Zamocuj czujnik prędkości na widelcu.
4. Magnes na szprychę – 2-5 mm od czujnika.
5. Sprawdź poprawność ułożenia kabla.

4. Ustawienia początkowe

- Przytrzymaj MODE przez 3 sekundy
- Wybierz jednostki (KMH / MPH)
- Rozmiar koła (np. 26")
- Format godziny (12h / 24h)
- Kalibracja ODO i waga użytkownika

5. Obsługa i przyciski

- MODE – zmiana funkcji
- SET – zatwierdzanie ustawień
- RESET – zerowanie danych

INSTRUKCJA OBSŁUGI – LICZNIK ROWEROWY LCD XJ4359

6. Wymiana baterii

- Otwórz tylną klapkę (monetą)
- Włóż nową CR2032 (biegun + do góry)
- Zamknij obudowę szczelnie

7. Uwagi i bezpieczeństwo

△

Nie zanurzać w wodzie (IPX4 – tylko zachlapania)

△

Sprawdź mocowania czujnika i magnesu

△

Unikaj uderzeń i upadków

△

Nie wystawiaj na skrajne temperatury

△

Nie otwieraj urządzenia samodzielnie

8. Certyfikacja

Produkt zgodny z dyrektywami CE i RoHS.

Może być legalnie używany na terenie Unii Europejskiej.