

Instrukcja obsługi

Termometr szpilekowy LCD kuchenny XJ3048

1. Opis produktu

Termometr szpilekowy XJ3048 to kuchenny miernik temperatury z sondą ze stali nierdzewnej. Wyposażony w wyświetlacz LCD, umożliwia szybki i dokładny odczyt temperatury potraw, napojów, mięs, ciast i win. Idealny do pieczenia, gotowania i grillowania.

2. Zawartość opakowania

1. Termometr XJ3048
2. Osłona ochronna sondy
3. Pasek / smycz
4. Bateria LR44 (AG13) – w zestawie
5. Instrukcja obsługi

3. Pierwsze użycie

1. Wyjmij termometr z opakowania.
2. Usuń folię zabezpieczającą baterię (jeśli występuje).
3. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.

4. Obsługa

- Wbij sondę w badany produkt (min. 2 cm).
- Odczytaj wynik na wyświetlaczu LCD.
- Przyciski funkcyjne:
 - ON/OFF – włącz/wyłącz urządzenie
 - °C/°F – zmiana jednostki temperatury
 - HOLD – zatrzymanie wyniku pomiaru
 - MAX/MIN – wyświetlanie wartości minimalnej i maksymalnej
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach bezczynności.

5. Wymiana baterii

1. Otwórz komorę baterii.
2. Wyjmij zużytą baterię LR44/AG13.
3. Włóż nową baterię, zwracając uwagę na biegunowość (+/-).
4. Zamknij pokrywę.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść sondę wilgotną ściereczką po każdym użyciu.
- Nie zanurzaj całego termometru w wodzie.
- Nie używaj agresywnych detergentów.
- Przechowuj w osłonie ochronnej sondy.

7. Bezpieczeństwo

- Nie używaj w piekarniku ani w otwartym ogniu.
- Nie pozostawiaj w potrawach podczas całego procesu pieczenia.
- Urządzenie nie jest zabawką – trzymaj z dala od dzieci.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem.

8. Dane techniczne

- Model: XJ3048
- Zakres pomiaru: -50°C do +300°C (-58°F do +572°F)
- Jednostki: °C / °F
- Funkcje: HOLD, MAX/MIN, auto-off
- Zasilanie: 1 x bateria LR44/AG13
- Materiał sondy: stal nierdzewna

9. Utylizacja

Zużyte baterie i urządzenie oddaj do odpowiednich punktów zbiórki elektroodpadów. Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.

Symbol produktu: XJ3048